

铸衡数显推拉力计出现故障了怎么办？

产品出现故障是在所难免的，使用不当有时也会引起仪器故障，那么碰到故障时我们不要急，根据以下多种方法就可以解决问题。

数显推拉力计维修方法具体操作如下：

● 方法一：

1、首先检查你的推拉力计的传感器的连接线是否连接好，是不是有传感器的信号线有短路或者断路，还有焊接点是否有虚焊的现象。

● 方法二：

1、然后检查你的仪表是否充电饱和，如果充电不够的话也容易引起，不能正常使用开机、示值不稳定，上线跳动。使用逻辑笔、示波器检测信号时，要注意不使探针同时接触两个；

2、测量引脚，因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。

● 方法三：

1、用万用表欧姆挡时，切记不要带电测量。检测数显推拉力计的电源中的滤波电容时，应先将电解电；

2、容器的正负极短路一下，而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电，因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V，50W的电灯泡，连接在电容器的两端、在放电的瞬间灯泡会

闪光。