

数显测力计没有信号怎么办？

数显测力计是应用很广泛的产品，对于这款产品相信大家都不会陌生，而且它测力精度高、简单易便携，深受大家欢迎，但是数显测力计主要是靠体内的传感器受到拉力后发生电流变化，然后变化的电流再通过 A/D 转换后由发射机将信号发到接收机，接收机再将信号传输给仪表转换计算，最终产生测力数据并显示出来。但是很多用户在使用过程中往往会遇到没有信号的情况，那么当数显测力计没有信号了该怎么办呢，下面为您解答：

第一，对于数显测力计出现没有信号的问题，首先我们要检查仪表是否完好，如果出现损坏看是否出现信号；

第二，再就是检查数显测力计电池是否有电，可以更换电池试试，看信号有没有恢复，如果恢复那么就是数显测力计电池没有电了，取下来充电；

第三，询问数显测力计是否有人员误操作，导致仪表与数显测力计不一致，从而没有信号，也可以给供货商打电话，寻求帮助。