

一、减轻数显测力计故障方法：

- 1、不要用尖锐的工具代替手指按键操作
- 2、本仪器只能用于测试推力或拉力，不要让测试杆承受弯曲或回旋方向力
- 3、合理选择量程，如果是测试冲载荷，要选用比冲击载荷至少大一倍的量程
- 4、请勿在水、油或其他液体溅到的地方使用，存放在阴凉干燥、无振动的地方
- 5、请使用配套的充电器充电，绿灯亮时电池已充满，数显测力计使用中可以同时充电，正常的充电大约需 4 小时
- 6、仪表内置 6V/1500mAh 镍氢充电电池，不要使用其他种类的电池
- 7、请不要用湿手插入或拔出充电器插头，以防触电

二、开机液晶屏和上下限指示灯同时闪烁怎么办？

- 1、开机超出清零范围，可能是夹具过重或者传感器已经损坏
- 2、更换轻质夹具，或拆除夹具，不能解决需将仪器发回厂家进行维修

三、开机时液晶屏闪烁，上下限指示灯左右轮流闪烁，液晶屏幕显示“Err99”怎么办？

- 1、可能原因：数显测力计曾经过载使用过
- 2、解决方法：按置零键后仪器可进入测量界面；请谨慎使用仪器，切勿超负使用

四、仪器充电完成后，使用时间明显缩短怎么办？

- 1、可能原因：内置电池已经损坏
- 2、解决方法：发回厂家重新更换电池

五、无法开机怎么办？

- 1、可能原因：电池电量耗尽
- 2、解决方法：接上充电器进行充电